

# MiniScreen 8 Kurzbedienungsanleitung (automatischer Start)

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Ihr Facharzt hat Ihnen ein Diagnosegerät zur Abklärung einer eventuell bestehenden schlafbezogenen Atemstörung mit nach Hause gegeben.

Die nachfolgende bebilderte Anleitung soll Ihnen helfen, den Umgang mit diesem Diagnosegerät ergänzend zu der bereits erfolgten Einweisung bei Ihrem Facharzt zu erleichtern.

Eine erfolgreiche Diagnose mit dem MiniScreen8 kann Ihnen helfen, eine eventuell bestehende Erkrankung exakt zu erkennen und gegebenenfalls erfolgreich zu therapieren.

Folgenden Umfang beinhaltet der Koffer:



## Vorbereitung für die Nacht



1

Gerät mit Befestigungsband über den Kopf stülpen



2

Gerät mit elastischem Gurt über dem Unterhemd so befestigen, dass das MiniScreen 8 in Rückenlage waagrecht auf Ihrem Brustkorb liegt. Der Gurt sollte nicht zu fest sein, jedoch auch nicht verrutschen können

# MiniScreen 8 Kurzbedienungsanleitung (automatischer Start)



**3**

Den losen Bauchgurt wie im Bild um den Bauch anlegen und befestigen



**4**

Den schwarzen Druckanschluss an der Unterseite des Gerätes anschließen



**5**



Nach Möglichkeit den Mittelfingernagel ganz kurz schneiden. Eventuell vorhandenen Nagellack entfernen. Den Finger so in die graue Sensorhülle stecken, dass das Bild mit dem Nagel nach oben zeigt und das Kabel über den Handrücken verläuft. Mit Klettarmband fixieren.



**6**

Die Flowbrille an der Nase anbringen und hinter die Ohrmuscheln klemmen. Evtl. Flowbrille mit einem Klebeband an den Wangen fixieren. Den Schlauch auf den blauen Adapterschlauch am MiniScreen 8 stecken. Bei Maskenträgern den CPAP-Adapterschlauch an der Maske befestigen. Dazu muss an der Maske ein kleiner Stopfen entfernt und der helle Plastikadapter des Sauerstoffschlauches bis zum Anschlag in die Öffnung der Maske gesteckt werden (die Flowbrille entfällt).

**7**

Die Aufzeichnung beginnt automatisch zum vorher in der Praxis festgelegten Zeitpunkt.

Während der Aufzeichnung blinkt die grüne LED zu Kontrollzwecken im 4-s Takt.

## Nach Ende der Aufzeichnung am nächsten Morgen

**8**

Gerät mit Hilfe des Schiebeschalters ausschalten (Schiebeschalter nach rechts). Alle Teile zurück in den Koffer legen. Kompletten Koffer wieder in die Praxis bringen.

Fehlermeldung	Ursache	Fehlerbehebung:
Grüne LED blinkt nicht	Akku ist entladen	Akku laden
Rote LED leuchtet	Fehlerhaftes Pulssignal	Fingersensor und Kabel überprüfen
Rote und grüne LED's blinken schnell	Speicherkarte voll oder nicht eingesteckt	Speicherkarte überprüfen