

Betriebsstunden ablesen: Beatmungsgeräte SOMNOvent Serie

14.24.23.0005 SOMNOvent auto-S



14.24.24.0023 SOMNOvent auto-ST



14.24.25.0002 SOMNOvent CR



Betriebsstunden:

Die Betriebsstunden werden angezeigt, wenn Sie beim Ausschalten des Gerätes die **Ein-/ Ausschalttaste** lange drücken.

