


Betriebsstunden ablesen: Stellar Serie: Stellar 100 und Stellar 150
 14.24.09.3004 • 14.24.13.2008 • 14.24.13.2012)



1. Gerät im Standby-Modus

2. Info-Menü öffnen: 1mal  drücken (1/12)



3. Anschließend 9mal  drücken: Menü-Punkt 10 von 12 (10/12)



Die Nutzungsstunden (Nutzungstd.) sind ihre Therapiestunden.