Betriebsstunden ablesen: Sauerstoffkonzentrator Typ Zen O®
14.24.06.5002

Sauerstoffschlauchanschluß

Front Ansicht:

Display Ansicht:

Auslesen:

- Gerät am Hauptschalter einschalten
- beide Tasten gleichzeitig drücken und gedrückt halten
- warten bis im Display

erscheint
- 7x Taste drücken bis „RUN Time" (Betriebsstunden) im Display erscheint
- Gerät auschalten / drücken zum Verlassen des Menüs